



NL FINNCLEANER HUOLTOPESU

Omschrijving: Mild reinigend effectief schoonmaakmiddel voor geschilderde oppervlakken zowel binnen als buiten, maar ook voor niet geschilderde oppervlakken zoals terrassen, tuinmeubelen en hekwerk. Ondergrond kan zowel hout, plastic, beton als metaal zijn. Verwijdert vuil, vet en roetaanslag zonder oppervlakken aan te tasten. Regelmatig schoonmaken helpt houten oppervlakken in goede conditie te blijven en beschermt tegen micro-organismen.

Gebruiksaanwijzing: voor normale schoonmaak binnen, 1 deel Finncleaner mengen met 30 delen water. Gevels en vuile oppervlakken; 1 deel Finncleaner mengen met 10 delen water. Extra vuile delen 1 deel Finncleaner mengen met 1 deel water. Breng aan met spons, zachte borstel of spray en werk van beneden naar boven, warm water intensificeert de werking. Laat circa 15 min. intrekken en spoel oppervlakken daarna grondig af met ruim water. Bij gebruik drukreiniger, voorkom te hoge druk. Gebruik een borstel om vuile oppervlakken goed te behandelen.

Reinigen gereedschap: water.

Lege verpakkingen en afval moeten worden afgevoerd volgens wettelijke eisen.

Voor meer informatie, zie productblad en veiligheidsblad op onze website www.finnpaints.nl en www.tikkurila.com Vorstvrij bewaren. Sluit de verpakking zorgvuldig voor verder gebruik.

Bevat; Ethanol. Ontvlambaar. Irritant voor ogen. Gebruik alleen in goed geventileerde ruimten. Draag beschermende handschoenen. Bij contact met ogen, meteen spoelen met water en raadpleeg arts. In geval van inslikken, onmiddellijk arts raadplegen en etiket tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in gootsteen werpen. Finncleaner bevat geen toxische bestanddelen en schaadt milieu niet.